



Uruchamianie oraz Pomiar



Naciśnij, aby uruchomić urządzenie



Naciśnij, aby podświetlić  w menu, następnie naciśnij **ENTER**.
Wybierz Range (zasięg; domyślnie "Auto"),
Wavelength (dł. fali) oraz tryb pomiaru
(domyślnie "Averaging" - "Uśrednianie")



Uśrednianie i Wyświetlanie śladu



Naciśnij, aby rozpocząć/zakończyć pomiar



+  Przytrzymaj **SHIFT** i naciśnij  aby poruszać się do przodu przez listę zdarzeń



+  Przytrzymaj **SHIFT** i naciśnij  aby poruszać się do tyłu przez listę zdarzeń

-  Początek włókna
-  Zdarzenie odbiciowe
-  Zdarzenie tłum.
-  Koniec włókna

Okno informacji



Naciśnij, aby przejść przez okno informacyjne:



- Lista zdarzeń
- Informacja o markerach A/B
- Informacje o włóknie
- Parametry pomiaru śladu
- Parametry analizy śladu

Obsługa markerów A/B



Naciśnij, aby podświetlić A/B na pasku menu. Naciśnij **ENTER**, aby przełączać między markerami A oraz B.



Naciśnij, aby przesunąć wybrany marker w lewo lub prawo

Sterowanie powrotem



Anuluj bieżące działanie
Wyjdź z menu konfiguracyjnego
Wróć do menu głównego

Rozszerzanie i zmniejszanie śladu w pobliżu wybranego markera



+



Przytrzymaj **SHIFT** i naciśnij aby rozszerzyć ślad w pionie



+



Przytrzymaj **SHIFT** i naciśnij aby zmniejszyć ślad w pionie



+



Przytrzymaj **SHIFT** i naciśnij aby rozszerzyć ślad w poziomie



+



Przytrzymaj **SHIFT** i naciśnij aby zmniejszyć ślad w poziomie

Uwaga: Pojedyncze naciśnięcie **SHIFT** przywróci oryginalny rozmiar wyświetlanego śladu.

Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji Użytkownika (Płyta CD produktu)

☎ +86-10-62953388

🌐 www.shinewaytech.com

✉ support@shinewaytech.com

palmOTDR Skrócona instrukcja



UWAGA: NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI

Należy pamiętać, że różne typy złączy mają unikalne wymagania w zakresie dopasowania. Przed podłączeniem światłowodu należy upewnić się, że typy złączy urządzenia i przewodu są zgodne. W przypadku niedopasowania złączy może dojść do trwałego uszkodzenia urządzenia.

Przed podłączeniem włókna należy oczyścić złącze światłowodowe i przegrodę na urządzeniu.

Przed pomiarem należy upewnić się, że we włóknie światłowodowym nie ma sygnału, w przeciwnym razie może to skutkować nieprecyzyjnym pomiarem lub uszkodzeniem urządzenia.

© 2015 ShinewayTech