

Instrukcja obsługi miernika mocy optycznej

Kalibracja



Instrukcja obsługi

1. Włącz miernik mocy optycznej oraz wybierz długość fali za pomocą przycisku λ .
2. Włącz źródło światła oraz wybierz długość fali. Poczekać 1–2 minuty, aż sygnał się ustabilizuje.
3. Wybierz światłowód, który będzie podłączony do źródła światła (przeczyść miejsce połączenia).
4. Połącz miernik mocy oraz źródło światła poprzez testowany światłowód. Wartość odczytana na mierniku powinna być bliska wartości sygnału emitowanego przez źródło światła. Jeśli wartości te znacznie się różnią, upewnij się, że połączenie optyczne jest dostatecznie czyste.
5. Naciśnij przycisk dB, odczyt 0,00 dB pojawi się na wyświetlaczu. Wartości mocy zostaną ustawione na referencyjne.
6. Dokonaj pomiaru w instalacji światłowodowej, aby ustalić stratność mocy sygnału.

Źródło: intersell.pl, xbest.pl